



Элементы 0603, в полосовиках 0805/1206. SMA разъем должен быть EdgeMount с "длинной" резьбой. Крепится плата за SMA разъем к корпусу, вместо штатного SMA-UFL пигтейла. Выход платы подключается ко входу приемника UFL-UFL пигтейлом, или просто припаять кабель. Возможно потребуется рассверлить отверстие SMA разъема на корпусе приемника. На всякий случай рекомендуется изолировать плату снизу (например, наклеить скотч), чтобы не контактировала с основной платой.